

Por favor descargue y guarde el manual de instalación. Lea detalladamente las instrucciones de instalación y uso.



Manual de Usuario

Indicaciones para uso en instalaciones con baja presión de agua

En ocasiones debido a baja altura de tanque de alimentación de agua sanitaria, poca presión de red o problemas en las instalaciones, el caudal resultante que circula por el calefón es menor al recomendado mínimo de 4,5 lt/min. Llaves mono comando o grifería compleja para duchas demandan excesiva presión e impiden el correcto arranque del calefón.

Detalles de uso para modelos CN512SS y CN514SS con bajo caudal

Los modelos con doble regulación permiten bajar el caudal de arranque para evitar la problemática mencionada.

Abrir la canilla de agua caliente que resulte en el menor caudal. Colocar la perilla de regulación de caudal en la posición mínima y colocar la de regulación de temperatura en la correspondiente (ej: ambas en mínimo). Luego ir subiendo de a un punto ambas perillas el ir probando el arranque del calefón. Si no se regula la perilla de temperatura la salida de agua puede cortar el sensor de seguridad de temperatura en radiador.

Se debe dejar el calefón seteado en la posición de máximo caudal posible con su correspondiente nivel de potencia (perilla de seteo temperatura).

